

INSTRUKCE



Návod k použití difuzéru

ÚVOD

Toto zařízení má celokovový design s dvojitým závitem, který se snadno ovládá. Produkt má luxusní design a je dokonale integrován s různými styly. Přijímá režimy dotykového a Bluetooth duálního ovládání. Lze jej umístit samostatně a vůně je přesná a stabilní. Krásná dekorace do každého interiéru. Jeho hlavní funkcí je vytvářet příjemné provoněné prostředí. Difuzér je vhodný pro domácnosti, prodejní kanceláře, nákupní centra, obchody, hotely, letiště, zdravotní střediska a další místa.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím zařízení si podrobně přečtete tento návod a pečlivě jej uschovejte.

1. Nepoužívejte přetížené elektrické zásuvky, přerušený vodič a nabíječku. Mohlo by to ohrozit vaši bezpečnost a způsobit požár, pokud k tomu dojde, vyměňte jej včas.
2. Nepokoušejte se zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat, aby nedošlo k poškození zařízení. Pokud je zařízení abnormální, zkontrolujte, zda je provozováno normálně podle uživatelské příručky, nebo zkontrolujte podle ladění poruchy. Pokud to nelze vyřešit, kontaktujte prosím včas prodejce.
3. Při používání zařízení nepřevracíte ani nenakláníte. Pokud je třeba zařízení přepravit na jiná místa, před balením a přepravou zařízení nejprve udržujte a vyčistěte (podrobnosti viz Údržba), v případě úniku oleje a poškození zařízení. Zařízení pravidelně udržujte a čistěte, abyste zajistili nejlepší pracovní stav zařízení.

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ OLEJŮ

Před naplněním nádoby esenciálním olejem vypněte zařízení na 2 minuty, dokud se olej z rozprašovače nevrátí zpět do nádoby, a poté nádobu s olejem vytáhněte.

Doporučuje se kontrolovat množství esenciálního oleje a vyčerpat jej do 45 dnů, aby se zabránilo znehodnocení éterických olejů oxidací.

Parametry


Rozměry	Φ113*H280(mm)
Kapacita	110ml
Váha netto	1,05 KG
Pokrytí	300m²
Napětí	Type-C 5V- 1A
Výkon	2,5 W
Hlasitost	≤38db
Rozměry balení	W350*D200*H165(mm)



Příslušenství

Položka	Napájecí kabel	Uživatelský Manuál	Adaptér 5V/1A
Znázornění			

Instalace




1. ① Otáčejte vrchní část atomizéru proti směru hodinových ručiček ② vytáhněte atomizér s lahvičkou na oleje.
2. ③ Uchopte lahvičku na oleje a otáčejte s ní proti směru hodinových ručiček, abyste ji oddělili ji od rozprašovače, a naplňte ji esenciálním olejem (110 ml, horní limit).
3. ④ Zašroubujte lahvičku ve směru proti hodinových ručiček a utáhněte ji k rozprašovači.
4. Vložte lahvičku s esenciálním olejem a atomizér do přístroje a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček (není třeba korigovat směr).
5. Nastavte pracovní dobu a začněte zařízení používat.

Opatření



POPIS LCD DISPLEJE



1. Zapojení přístroje

- ① připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru (5V- 1A)
- ② vložte část napájecího kabelu do napájecího vstupu TYPE-C na zařízení
- ③ zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a zařízení je připraveno k používání

2. Ovládání přístroje

- ① Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF a světlo spínače se rozsvítí červeně, což indikuje pohotovostní stav. Znovu se lehce dotkněte tlačítka přepínání ON/OFF, světlo spínače se rozsvítí jako modré světlo, což indikuje stav zapnutí.
- ② Pokud kontrolka TIMER stále svítí a kontrolka Bluetooth nesvítí, je v tuto chvíli v dotykovém režimu. Pokud kontrolka Bluetooth stále svítí a kontrolka ČASOVAČ nesvítí, je v tuto chvíli v režimu Bluetooth. Pro přepnutí do dotykového režimu je třeba dlouze stisknout tlačítko INTENZITA.
- ③ Lehkým dotykem tlačítka TIMER nastavíte čas odpočítávání na 1/2/4/8 hodin a rozsvítí se odpovídající kontrolky.
- ④ Lehce se dotkněte tlačítka INTENZITA, abyste postupně nastavili režim jako práce 60 sekund, pauza 60 sekund, práce 60 sekund, pauza 180 sekund, práce 60 sekund, pauza 300 sekund a rozsvítí se příslušná kontrolka.
- ⑤ Po restartu zařízení se automaticky zachová nastavení z posledního vypnutí.

Poprodejní servis

Záruční lhůta na přístroj je 24 měsíců od data prodeje, nevztahuje se na škody způsobené člověkem nebo nesprávným používáním.

Pokud se vyskytne problém s přístrojem během záruční lhůty, kontaktujte prosím prodejce. Jakékoliv zásahy do přístroje dalšími osobami, či rozebírání a opravy přístroje svépomocí nebudou dále uznány při reklamaci.

V případě závaďy se obraťte na prodejce přístroje

KONTAKT NA PRODEJCE

Scentics s.r.o.
email:
info@scentics.cz
tel. +420 608 363 505



OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH INSTRUKCE



POPIS LCD DISPLEJE



1. Zapnutí přístroje

- 1. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru (5V-1A).
- 2. Vložte čísl. napájecího kabelu do napájecího vstupu TYPE-C na zařízení.
- 3. Zapněte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a zařízení je připraveno k používání.

2. Ovládnutí přístroje

- 1. Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF a světlo spínací se rozsvítí červeně, což indikuje pohotovostní stav. Znovu se lehce dočasně tlačítkem spínací ON/OFF, světlo spínací se rozsvítí jako modré světlo, což indikuje stát zapnut.
- 2. Pokud kontrolka TIMER stále svítí a kontrolka Bluetooth nesvítí, je v tuto chvíli v dotykovém režimu. Pokud kontrolka Bluetooth stále svítí a kontrolka ČASOVAČ nesvítí, je v tuto chvíli v režimu Bluetooth. Pro přepnutí do dotykového režimu je třeba dlouze stisknout tlačítko INTENZITA.
- 3. Lehkým dotykem tlačítka TIMER nastavíte čas odpočítávání na 1/2/4/8 hodin a rozsvítí se odpovídající kontrolky.
- 4. Lehce se dočasně tlačítkem INTENZITA, abyste postupně nastavili režim jako práce 60 sekund, pauza 60 sekund, práce 60 sekund, pauza 100 sekund, práce 60 sekund, pauza 300 sekund a rozsvítí se příslušná kontrolka.
- 5. Po restartu zařízení se automaticky zachová nastavení z posledního vypnutí.

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH

1. Stáhněte si APP

Naskenujte QR kód, jak je znázorněn níže, a stáhněte jej pomocí prohlížeče nebo přejděte do hlavních obchodů s aplikacemi a vyhledejte „Aroma World“ ke stažení. Ikona APP:




2. Zaregistrujte se a přihlašte se




- 1. Kliknutím zaregistrujete nového uživatele. Noví uživatelé se mohou registrovat prostřednictvím e-mailu nebo mobilního telefonu.
- 2. Pokud registrovaný uživatel zapomene heslo, klikněte na "Získat heslo" v pravém dolním rohu a zadejte E-mail nebo číslo mobilního telefonu, na který vám přijde ověřovací kód a nové potvrzení pro zadání nového hesla.
- 3. Můžete také použít jiné způsoby k rychlému přihlášení. Rychlé přihlášení - přes email, nebo mobilní telefonní číslo.

3. Popis rozhraní aplikace



- 1. Stav sítě/signálu zařízení.
- 2. NÁZEV ZAŘÍZENÍ: Název zařízení.
- 3. Zprávy: Všechny zprávy s upozorněním na operaci.
- 4. Scan: Naskenujte QR kód na zařízení pro rychlé vyhledání zařízení.
- 5. Rozhraní stránky o podrobnosti o zařízení, skenování připojených zařízení APP. QR kód lze použít pro kontrolu připojení (zařízení 2G lze přímo ovládat naskenováním QR kódu, není potřeba párování, síť oprávnění).
- 6. Vyhledávací pole: Rychle vyhledejte sériové číslo zařízení a název zařízení.
- 7. Rychle najdete vybavení pro připojení a ovládnutí.
- 8. Znaménko plus „+“: Skrytá nabídka možností: přidat skupinu, přidat bluetooth zařízení, přidat wifi zařízení.
- 9. Nastavení zařízení: Klikněte pro vstup do rozhraní pro nastavení parametrů zařízení.
- 10. Tlačítko rozhraní správy zařízení.
- 11. Tlačítko rozhraní pro správu zaměstnanců.
- 12. Tlačítko rozhraní osobního centra.

4. Připojení zařízení



- 1. Stiskněte a podržte tlačítko **INTENZITA** na přístroji, dokud se pozice Bluetooth nerozsvítí modře, čímž zapnete Bluetooth zařízení.
- 2. Otevřete nejprve umístění mobilního telefonu/GPS a Bluetooth, otevřete znaménko „+“ v pravém horním rohu rozhraní správy zařízení APP a vyberte a klikněte na „Přidat zařízení Bluetooth“.
- 3. Vstupte do vyhledávacího rozhraní Bluetooth a klikněte na nalezené dostupné zařízení. Zobrazí se okno s ověřovacím autorizačním kódem. Zadejte autorizační kód „666666“ a klikněte na tlačítko **POTVRDIT**.
- 4. Základní informace o zařízení můžete natavit podle vašich vlastních potřeb pro usnadnění pozdější správy.
- 5. Ujistěte se, že je zapnutá poloha mobilního telefonu/GPS a Bluetooth.
- 6. Ujistěte se, že je aktuální signál sítě dobrý.
- 7. Ujistěte se, že je autorizační kód zadán správně; v případě potřeby restartujte APP a znovu spárujte.

5. Rozhraní zařízení



- 1. **Nabídka zařízení:** sériové číslo zařízení, smazání zařízení.
- 2. Zobrazte čas posledního spuštění, aktuální stav sítě a aktuální pracovní koncentraci.
- 3. **Název zařízení:** Název zařízení lze upravit.
- 4. **Název esenciálního oleje:** Název esenciálního oleje lze upravit.
- 5. **Provozní režim:** aktuální provozní režim zařízení. Kliknutím na znaménko + přidáte provozní režim a vstoupíte do rozhraní 5.1. Pracovní frekvenci (koncentraci) můžete nastavit sami nebo na Podle nastavení převodu, pracovní doby a pracovní frekvence. Po dokončení klikněte na tlačítko **Hotovo** a dlouhým stisknutím režim smažte. Do provozního režimu lze přidat až 4 segmenty.
- 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Pro zajištění co nejlepšího účinku difuzéru je třeba zkontrolovat a udržovat zařízení min. každých 6 měsíců. Pokud je účinek difuzéru oslaben, proveďte údržbu podle potřeby.

Údržba zařízení

1. Odšroubujte lahvičku s použitým esenciálním olejem.
2. Do lahvičky s esenciálním olejem nalijte přiměřené množství alkoholu a vyčistěte ji.
3. Po vyčistění nalijte malé množství alkoholu, nainstalujte lahvičku s esenciálním olejem k zařízení a zapněte zařízení, a ponechte jej v zapnutém režimu po dobu 5 až 8 minut.
4. Po vyčistění zařízení vypněte napájení.

Odstraňování problémů

Před přípravou opravy zařízení se nejprve pokuste vyřešit případné závady následujícím způsobem.

Závada	Řešení	Závada	Řešení
Zařízení nefunguje	- Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér USB 5V-1A a typu C, konektor USB správně připojeny. - zkontrolujte zda je zařízení nastaveno na pracovní program a je zapnutý	Únik oleje	- Zkontrolujte, zda lahvička s esenciálním olejem a lahvička atomizér. - Je-li lahvička s esenciálním olejem příliš plná, může dojít k úniku oleje. - Zkontrolujte, zda lahvička s esenciálním olejem není poškozená nebo poškozená.
Žádná nebo slabá atomizace	- Funguje vzduchové čerpadlo? Proudí vzduch se výtlačníky nahy? - Je-li atomizér, ať se jím olej vstříkne nebo zvlhčí vzduch? - Není poškozen nebo spadl těsnicí kroužek ventlu?	Abnormální zvuk	- Vzduchové čerpadlo je uvolněné, vzduchové čerpadlo znovu upevněte. - Vzduchové čerpadlo je poškozené, vyměňte ho za nové.

Poprodejní servis

Na zařízení je poskytována záruční lhůta 24 měsíců od data prodeje, nevztahuje se na škody způsobené člověkem nebo nesprávným používáním.

Pokud se vyskytne problém s přístrojem během záruční lhůty, kontaktujte prosím prodejce. Jakékoliv zásahy do přístroje dalšími osobami, či rozbití a opravy přístroje svědomostí nebudou dále uznány při reklamaci.

V případě závady se obraťte na prodejce.

KONTAKT NA PRODEJCE

Novearoma.cz
email: info@novearoma.cz
tel. +420 607 49 77 99