


DUAL Mini Scentics® AROMA DIFUZÉR

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.



Scentics

Príslušenství



Skleněná láhev x2



Nabíjecí kabel



Návod


Parametry výrobku

Pokrytí: 200 m³
Velikost: 160 * 50 * 94 mm
Hladina hluku: < 30 dB

Výkon: 5W
Vstupní napětí: DC 5V
Kabel: USB typu C

Návod k instalaci

1. Nejprve vyjměte rozprašovače.



2. Umístěte vybraný esenciální olej nebo aromaterapeutický olej do nádoby rozprašovačů




3. Upevněte rozprašovače obsahující esenciální olej zpět na zařízení. Zjistěte správnou instalaci, abyste zabránili úniku nebo abnormálnímu provozu.



Řešení problémů

Problém	Řešení
Rozprašování nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zapnuté napájení; 2. Zkontrolujte, zda je časovač nastaven během klidového chodu; 3. Zkontrolujte, zda vzduchové čerpadlo funguje; 4. Zkontrolujte, zda těsnění přívodu vzduchu netěsní nebo zda je těsnění porušeno; 5. Sací potrubí je blokováno nebo odpojeno;
Malé rozprašování	1. Zkontrolujte, zda nepraskla těsnění přívodu a nebo nejsou ucpané sací hadice; 2. Zkontrolujte, zda nejsou rozprašovací systém a uzávěry lahví od éterických olejů poškozené nebo uvolněné;
Únik oleje	1. Zkontrolujte, zda není poškozen rozprašovací systém; 2. Zkontrolujte, zda nejsou těsnící kroužky rozprašovacího systému a lahví s esenciálními oleji poškozené nebo se neuvolnily; 3. Zkontrolujte, zda je láhev s esenciálním olejem utažena;
Abnormální hluk	1. Zkontrolujte vzduchové čerpadlo pro uvolnění a znovu upevněte vzduchové čerpadlo; 2. Zkontrolujte poškození vzduchového čerpadla a vyměňte ho za nové.

Popis panelových klíčů



Tlačítko pracovních úrovní

1. Dlouze stiskněte po dobu 1,5 sekundy k obnovení připojení zařízení, to bude pípat po dobu 3 sekund;
2. Krátce stiskněte pro přepínání úrovní;
3. Dvojitým poklepáním vypnete nebo zapnete rozprašovač A.

Tlačítko časovače

1. Dlouhým stisknutím po dobu 1,5 sekundy zapnout a vypnout;
2. Krátký stisk pro přepnutí doby provozu, po dobu 30 min, 2 h, 4 h, 8 h, 24 h;
3. Poklepáním vypnete nebo zapnete rozprašovač B.

Popis světelných kontrollek	
Červené světlo nepřetržitě svítí	Ruční režim
Modré světlo nepřetržitě svítí	Režim aplikace
Modré (červené) světlo bliká	Slabá baterie zařízení
Fialové světlo bliká	Nabíjení zařízení
Fialové světlo nepřetržitě svítí	Zařízení je plně nabit
Kontrolka pracovní úrovně	Knoflík 1 Nastavení – každá změna nastavení sníží chod o jednu úroveň ve smyčce
Kontrolka časovače	Knoflík 1 Nastavení – každá změna nastavení sníží chod o jednu úroveň, všechna čtyři rozsvícená světla znamenají 5. rychlostní stupeň ve smyčce

Poznámka:

1. Dlouhým stisknutím tlačítka úrovní + tlačítka časovače na 3 sekundy obnovíte tovární nastavení.
2. V režimu aplikace se při stisknutí tlačítek pro ovládání zařízení automaticky přepne do manuálního režimu.
3. V manuálním režimu se při používání aplikace k ovládání zařízení automaticky přepne do režimu aplikace.
4. Výchozí režim je režim aplikace. Po zapnutí/vypnutí nebo obnovení továrního nastavení se zařízení přepne do režimu aplikace.
5. V režimu aplikace zhasne kontrolka rychlostního stupně a kontrolka časovače, kontrolka režimu nepřerušovaně svítí.

Popis vybavení

Manuální knoflík		
Knoflík úrovní	Čas činnosti	Čas zastavení
G1	3	660
G2	5	450
G3	10	270
G4	15	90

Knoflík aplikace		
Knoflík úrovní	Čas činnosti	Čas zastavení
G1	3	660
G2	3	630
G3	3	600
G4	3	570
G5	3	540
G6	5	510
G7	5	480
G8	5	450
G9	5	420
G10	5	390
G11	10	360
G12	10	330
G13	10	300
G14	10	270
G15	10	240
G16	15	210
G17	15	180
G18	15	150
G19	15	120
G20	15	90

Provoz a nastavení aplikace

I. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

Vstupte prosím do Apple Store, Google App Market, Android App Market a zadejte SCENT ONLINE pro stažení ovládací aplikace.



Download on the App Store



Download for Google Play

II. Provoz připojení

- Před zahájením provozu zapněte Bluetooth mobilního telefonu.
- Po otevření aplikace si vytvořte účet a přihlaste se, prosím odsouhlaste umístění a síťová oprávnění aplikace, jinak nemusí být parférové zařízení úspěšně připojeno.

1. Klikněte na Přidat zařízení



2. Vyberte zařízení



3. Připojení je úspěšné



4. V ovládací rozhraní klikněte na ikonu hodin pro nastavení zařízení



5. Podpora 7segmentového načasování, 20stupňová koncentrace vůně



Údržba zařízení

Pro zajištění nejlepšího aroma efektu prosím pravidelně kontrolujte a udržíte zařízení takto:

- Otevřete zařízení a vyjměte použitou láhev esenciálního oleje;
- Nalijte správné množství alkoholu do láhve s esenciálním olejem a vyčistěte ji;
- Po čištění nalijte malé množství alkoholu, nainstalujte láhev esenciálního oleje na zařízení, zapněte zařízení a nechte jej běžet 5 až 10 minut;
- Vypněte napájení po vyčištění zařízení;
- Vyjměte láhev esenciálního oleje, nalijte do ní nový esenciální olej a vložte ji na zařízení

Poznámky

- Umístěte přístroj do rovné polohy, nenaklánějte jej.
- Nemíchejte vodu do esenciálního oleje.
- Provozujte a udržíte přístroj podle návodu. Zařízení nedemontujte ani neupravujte.
- Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, použijte alkoholový roztok k umytí lahve a rozprašovací jádra.
- Při provozu zařízení po dobu 2 měsíců omyjte rozprašovací jádro alkoholovým roztokem.



Poprodejní servis

Záruční doba platí do jednoho roku od data prodeje. Poskytování placené údržby nad rámec záruční doby. Na následující škody způsobené člověkem nebo náhodným poškozením se záruka nevztahuje:

- Použití napájecího adaptéru, který není ve výbavě tohoto zařízení nebo nebezpečné zásuvky napájení, čímž by došlo ke zkratu zařízení;
- Nepokoušejte se přístroj rozebrat, jinak se má za to, že se záruka automaticky ruší;
- Není-li zařízení použito v souladu se specifikacemi, zařízení je poškozeno únikem esenciálního oleje po vstříkávání vody a esenciální olej je invertován.
- Pokud narazíte na problémy s poprodejním servisem, můžete kontaktovat autorizované prodejce v každém regionu nebo kontaktovat naše prodejní centrum.