


Difuzér Small Pro



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



MAX. 1000 M3 CHYTRÝ AROMA DIFUZÉR



(Pro stažení aplikace SCENTLIFE naskenujte QR kód)

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Používejte pouze námi dodané vonné oleje. Nepřidávejte vodu ani alkohol.
2. Neprovozujte zařízení bez vonného oleje po delší dobu.
3. Nenaplňujte zařízení kapalinou během přepravy.
4. Nedávejte žádné překážky před otvor pro mlhu.
5. Láhev musí být pevně utažena.
6. Nerozebírejte ani nijak neupravujte vnitřní části zařízení.
7. Nepoužívejte přetížené elektrické rozvody a zásuvky.
8. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely ani zástrčky.
9. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
10. Neponořujte zařízení do vody ani jej nevystavujte stříkající vodě.
11. Uchovávejte zařízení mimo dosah hořlavých nebo výbušných materiálů.
12. Vždy udržujte zařízení ve svislé poloze, když je v lahvičce olej.




PARAMETRY


Materiál	Kov, Akryl
Rozměry	185*69,5*236 mm
Čistá hmotnost	2,5 kg
Vstupní napětí	110–240 AC
Výstupní napětí	12 V DC
Výkon	5 W
Objem	150 ml
Pokrytí	Maximálně 1000 metrů krychlových
Spotřeba oleje	Maximálně 2 ml za hodinu
Způsob instalace	Stolní, nástěnné, připojení k systému FCU

Poznámka: spotřeba oleje je pouze orientační, protože testujeme s nastavením nejvyšší intenzity vůně, používáme naše vlastní oleje, teplota v místnosti je 30 stupňů a vlhkost vzduchu 45 %.


NÁVOD K OBSLUZE




1 Pomocí klíče odemkněte zařízení, vytáhněte láhev s aromatem směrem nahoru, otočte láhev, nalijte esenciální olej a láhev opět **VELMI** pevně zašroubujte.



2 Pokud je třeba zařízení připevnit na zeď, umístěte nástěnný panel a nakreslete na zeď 4 polohovací otvory. Vyvrtejte čtyři otvory o průměru 4,5–5 mm, vložte do otvorů zelené gumové podložky a zašroubujte do nich šrouby. Umístěte panel na zadní stranu zařízení a zavěste na zeď.



3 Pokud je připojen k systému HVAC, vyvrtejte otvor o průměru 16 mm v bodě A, méně než 1,5 metru od výstupu vzduchu HVAC B, a zašroubujte kovový konektor C do otvoru A.



4 Umístěte zařízení pod konektor C, zašroubujte další kovový konektor D do výstupu mlhy E stroje, vložte trubici F do kovových konektorů C a D. Připojte napájecí zdroj.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH


1 Stáhněte si aplikaci „SCENTLIFE“ (obr. 1) v Google Play nebo APPLE STORE.

2 Povolte všechna oprávnění a vyberte svou zemi.


3 Připojte napájecí zdroj zařízení.

4 Klikněte na Bluetooth (obr. 3), zadejte heslo 6666, vyberte zařízení, které se zobrazí (obr. 4).


5 Naskenujte QQR kód umístěný na zařízení a vyberte příslušný model zařízení (obr. 5), případně vyberte model přímo ze seznamu.




obr. 1



obr. 3




obr. 4



obr. 5

5 Nastavení zařízení



Device Settings

Name Scent life-D87E >

Změňte název zařízení v aplikaci, nebo jej pojmenujte podle místnosti či jinak příjemně. Např. jako „Obývací pokoj“ „Pro“

Modify Model A >

Upravte model zařízení na

Flavor Rose >

Upravte typ vůně



6 Nastavení provozu

Program Setting

Mode One

Work Hour 08:00-22:00

Scent Intensity Spray10 - Pause60



Přepínač režimu provozu

Day Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Time Setting(1) Confirm

Day

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Výběr provozních dnů

Working Hours

07 21
08 : 00 to 22 : 00
09 01 23 01

Posouváním nahoru a dolů upravte provozní dobu

Scent Intensity



Spray10(S)




Pause60(S)

Posouváním doleva a doprava nastavte dobu rozprašování a dobu pauzy, dokud nenajdete ideální intenzitu vůně!

- Ujistěte se, že rozprašování začne dříve než je čas ukončení;
- Doba provozu by neměla přesáhnout 24 hodin; pokud je překročena, je třeba nastavit režim dva od 0:01.

NÁVOD K MANUÁLNÍMU OVLÁDÁNÍ



KROK 1 Po připojení adaptéru se zařízení zapne.

KROK 2 Stiskněte TLAČÍTKO SCENT (VŮNĚ) a zvolte úroveň intenzity vůně 1/2/3 a nechte přístroj nastartovat.

KROK 3 Stiskněte TLAČÍTKO TIMER (ČASOVAČ) a vyberte provozní dobu 2/4/8 hodin. Po 2/4/8 hodinách provozu se zařízení vypne.

KROK 4 Dlouhým stisknutím tlačítek SCENT (VŮNĚ) a TIMER (ČASOVAČ) se vrátíte do továrního nastavení (úroveň vůně 1, doba provozu 2 hodiny).